



JAK ZAKODOWAĆ W AUTOMACIE BILETOWYM BILET OKRESOWY NA KARCIE PEKA

1



WŁÓŻ KARTĘ
MIEJSKĄ PEKA
DO OZNACZONEGO
CZYTNIKA




2



WYBIERZ NA EKRANIE
DOTYKOWYM
„BILETY OKRESOWE
KARTA PEKA”




3



WYBIERZ NA EKRANIE
DOTYKOWYM
RODZAJ BILETU



4



ZAPŁAĆ
GOTÓWKĄ LUB
KARTĄ PŁATNICZĄ



5



ODBIERZ
PARAGON
I (LUB) RESZTĘ



6



WYJMIJ
DOŁADOWANĄ KARTĘ
PEKA Z CZYTNIKA



JAK KUPIĆ W AUTOMACIE BILETOWYM BILETY PAPIEROWE


1



WYBIERZ NA EKRANIE
DOTYKOWYM
„BILETY CZASOWE
PAPIEROWE”




2



WYBIERZ NA EKRANIE
DOTYKOWYM
RODZAJ ORAZ
ILOŚĆ BILETÓW



3



ZAPŁAĆ
GOTÓWKĄ LUB
KARTĄ PŁATNICZĄ



4



ODBIERZ
BILETY, PARAGON
I (LUB) RESZTĘ





JAK DOŁADOWAĆ W AUTOMACIE BILETOWYM T-PORTMONETKĘ NA KARCIE PEKA


1



WŁÓŻ KARTĘ
MIEJSKĄ PEKA
DO OZNACZONEGO
CZYTNIKA




2



WYBIERZ NA EKRANIE
DOTYKOWYM
„T-PORTMONETKA
KARTA PEKA”




3



WYBIERZ KWOTĘ
DOŁADOWANIA



4



ZAPŁAĆ
GOTÓWKĄ LUB
KARTĄ PŁATNICZĄ



5



ODBIERZ
PARAGON
I (LUB) RESZTĘ



6



WYJMIJ
DOŁADOWANĄ KARTĘ
PEKA Z CZYTNIKA





UWAGA! WAŻNE INFORMACJE




PŁATNOŚĆ BANKNOTAMI

- BANKNOTY NALEŻY WKŁADAĆ POJEDYŃCZO
- BANKNOTY NIE MOGĄ BYĆ ZNISZCZONE I POZAGINANE
- BANKNOTY NIE MOGĄ BYĆ MOKRE
- BANKNOTY NIE PRZYJĘTE PRZEZ AUTOMAT SĄ ZWRACANE PRZEZ DOLNY OTWÓR URZĄDZENIA PRZYJMUJĄCEGO BANKNOTY



PŁATNOŚĆ MONETAMI

- MONETY NALEŻY WRZUCAĆ POJEDYŃCZO
- KOLEJNĄ MONETĘ MOŻNA WRZUCIĆ DOPIERO PO ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTOMAT POPRZEDNIEJ MONETY (INFORMACJA O PRZYJĘCIU MONETY POKAZUJE SIĘ NA EKRANIE AUTOMATU)
- MONETY NIE MOGĄ BYĆ USZKODZONE LUB ZNISZCZONE
- MONETY NIE PRZYJĘTE PRZEZ AUTOMAT SĄ ZWRACANE PRZEZ OTWÓR W KTÓRYM WYDAWANA JEST RESZTA ORAZ WYDAWANE SĄ BILETY PAPIEROWE




PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI

- KARTY PŁATNICZE NALEŻY WKŁADAĆ PASKIEM MAGNETYCZNYM DO DOŁU LUB CHIP-EM DO GÓRY
- KART PŁATNICZYCH NIE WOLNO WKŁADAĆ NA SIŁĘ
- PO WŁOŻENIU KARTY DO CZYTNIKA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI WYŚWIETLANYMI NA EKRANIE PANELU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD CZYTNIKIEM KART PŁATNICZYCH
- AUTOMAT BILETOWY NIE OBSŁUGUJ KART ZNISZCZONYCH, USZKODZONYCH LUB POZAGINANYCH

AUTOMAT BILETOWY

OPIS ELEMENTÓW FUNKCJONALNYCH



DIODA SYGNALIZACYJNA

- KOLOR ZIELONY:
AUTOMAT CZYNNY
- KOLOR NIEBIESKI LUB CZERWONY:
AUTOMAT NIECZYNNY

EKRAN DOTYKOWY

OTWÓR

DO PŁACENIA BILONEM

CZYTNIK

KART MIEJSKICH PEKA

PIN PAD

DO OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH

CZYTNIK

KART PŁATNICZYCH Z CHIP-EM
LUB PASKIEM MAGNETYCZNYM

AKCEPTOR

BANKNOTÓW

OTWÓR

DO ZWROTU
NIEZAAKCEPTOWANYCH
BANKNOTÓW

CZYTNIK

ZBLIŻENIOWYCH
KART PŁATNICZYCH

KIESZEŃ

DO ODBIORU BILETÓW
PAPIEROWYCH, RESZTY,
POTWIERDZEŃ ZAKUPU BILETÓW
ORAZ POTWIERDZEŃ ZAPŁATY
KARTAMI PŁATNICZYMI